iStick 30W SUB OHM 取扱説明書

電源オン / オフ

ファイアリングボタンを５回押すことで
電源がオン / オフとなります。
持ち歩きの際は思わぬ事故につながりますので、
必ず電源をオフにするように心がけてください。

VV モードと VW モードの切り替え

本機はボルト、ワットのいずれかで出力調整ができます。
電源オン時にファイアリングスイッチを３回押すと
VV モードと VW モードの切り替えが可能です、
アップ、ダウンボタンでお好みの出力に設定してください。

画面表示方向の反転

電源オフ時に、アップダウンボタンを２秒間長押し
すると画面表示方向の反転を行うことができます。
右利き、左利き、持ち方に合わせて設定してください。

設定のロック

お好みのボルト、ワット設定をロックする機能です。
電源オン時に、アップダウンボタンを長押しすると
ロックがかかります。同じ手順でロックを解除できます。

充電方法

充電器と USB ケーブルが同梱されております。
USB ケーブルを接続すると充電メーターが表示されます。
満タン表示になりましたら充電完了です。
また、充電中の使用は避けてください。

使用上の注意点

直射日光や車内など高音となる場所に放置は絶対にしないでください。
バッテリーは非常に強力ですので、思わぬ事故に繋がります。